


AF2 IDU EN



6721905134.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

AF2-4CC 15-1 P	7 733 702 235	5
AF2-4CC 22-1 P	7 733 702 236	5
AF2-4CC 28-1 P	7 733 702 237	5
AF2-4CC 36-1 P	7 733 702 238	5
AF2-4CC 45-1 P	7 733 702 239	5
AF2-4CC 56-1 P	7 733 702 240	5
AF2-4CC 63-1 P	7 733 702 241	5
AF2-4CR 100-1 P	7 733 702 250	7
AF2-4CR 112-1 P	7 733 702 251	9
AF2-4CR 28-1 P	7 733 702 243	9
AF2-4CR 36-1 P	7 733 702 244	9
AF2-4CR 140-1 P	7 733 702 252	11
AF2-4CR 45-1 P	7 733 702 245	13
AF2-4CR 56-1 P	7 733 702 246	13
AF2-4CR 71-1 P	7 733 702 247	15
AF2-4CR 80-1 P	7 733 702 248	15
AF2-4CR 90-1 P	7 733 702 249	15
AF2-DL 15-1 P	7 733 702 254	17
AF2-DL 22-1 P	7 733 702 255	17
AF2-DL 28-1 P	7 733 702 256	17
AF2-DL 36-1 P	7 733 702 257	17
AF2-DL 45-1 P	7 733 702 258	17
AF2-DL 56-1 P	7 733 702 259	17
AF2-DL 71-1 P	7 733 702 260	21
AF2-DL 112-1 P	7 733 702 263	23
AF2-DL 80-1 P	7 733 702 261	23
AF2-DL 90-1 P	7 733 702 262	23
AF2-DM 112-1 P	7 733 702 273	25
AF2-DM 125-1 P	7 733 702 274	25
AF2-DM 140-1 P	7 733 702 275	25
AF2-DM 160-1 P	7 733 702 276	25
AF2-DM 15-1 P	7 733 702 264	27
AF2-DM 22-1 P	7 733 702 265	27
AF2-DM 28-1 P	7 733 702 266	27
AF2-DM 36-1 P	7 733 702 267	27
AF2-DM 45-1 P	7 733 702 268	27
AF2-DM 56-1 P	7 733 702 269	29
AF2-DM 71-1 P	7 733 702 270	29
AF2-DM 80-1 P	7 733 702 271	31
AF2-DM 90-1 P	7 733 702 272	31
AF2-PD 01	7 733 702 288	33
AF2-W 15-1	7 733 702 277	35
AF2-W 22-1	7 733 702 278	35
AF2-W 28-1	7 733 702 279	35
AF2-W 36-1	7 733 702 280	35
AF2-W 45-1	7 733 702 281	35
AF2-W 56-1	7 733 702 282	35

Spare parts list




6720904170.ab.RO

AF2-4CC 15-1 P	7733702235	AF2-4CC 63-1 P	7733702241
AF2-4CC 22-1 P	7733702236		
AF2-4CC 28-1 P	7733702237		
AF2-4CC 36-1 P	7733702238		
AF2-4CC 45-1 P	7733702239		
AF2-4CC 56-1 P	7733702240		


Description		Ordering no.	AF2-4CC 15-1 P	AF2-4CC 22-1 P	AF2-4CC 28-1 P	AF2-4CC 36-1 P	AF2-4CC 45-1 P	AF2-4CC 56-1 P	AF2-4CC 63-1 P											Remarks
1	Drain pan compl	8 750 502 972	■	■	■	■	■	■	■											
2	Grid	8 750 502 973	■	■	■	■	■	■	■											
3	Fan	8 750 502 974	■	■	■	■	■	■	■											
4	Water level switch	8 750 502 975	■	■	■	■	■	■	■											
5	Room temperature sensor	8 750 502 976	■	■	■	■	■	■	■											
6	Main control board	8 750 502 977	■	■	■	■														
6	Main control board	8 750 502 992						■	■	■										
7	Hook	8 750 502 978	■	■	■	■	■	■	■											
8	Hook	8 750 502 979	■	■	■	■	■	■	■											
9	Drain pipe	8 750 502 980	■	■	■	■	■	■	■											
10	Drain pump	8 750 502 981	■	■	■	■	■	■	■											
11	Evaporator compl	8 750 502 982	■	■	■															
11	Evaporator compl	8 750 502 991				■	■													
11	Evaporator compl	8 750 502 993						■												
11	Evaporator compl	8 750 502 996							■											
12	Evaporator input pipe	8 750 502 983	■	■	■	■	■													
12	Evaporator input pipe	8 750 502 994						■												
12	Evaporator input pipe	8 750 502 997							■											
13	Evaporator input pipe	8 750 502 984	■	■	■	■	■													
13	Evaporator input pipe	8 750 502 995						■	■											
14	Expansion valve compl	8 750 502 985	■	■	■	■	■	■	■											
15	Expansion valve	8 750 502 126	■	■	■	■	■	■	■											
16	Pipe temperature sensor T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■	■	■	■											
17	Pipe temperature sensor T2B	8 750 502 987	■	■	■	■	■	■	■											
18	Pipe temp. sensor T2	7 739 831 460	■	■	■	■	■	■	■											
19	Brushless DC Motor	8 750 502 988	■	■	■	■	■	■	■											
20	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■	■	■	■											
21	Humidity Sensor	8 750 502 990	■	■	■	■	■	■	■											
AF2-4CC 15-1 P		7733702235								AF2-4CC 63-1 P		7733702241								
AF2-4CC 22-1 P		7733702236																		
AF2-4CC 28-1 P		7733702237																		
AF2-4CC 36-1 P		7733702238																		
AF2-4CC 45-1 P		7733702239																		
AF2-4CC 56-1 P		7733702240																		

Spare parts list



6721905193.aa.RO

Spare parts list




6721905190.aa.RO

AF2-4CR 112-1 P	7733702251
AF2-4CR 28-1 P	7733702243
AF2-4CR 36-1 P	7733702244

|--|


Spare parts list



6721905194.aa.RO

[illegible]

Spare parts list




6721905191.aa.RO

AF2-4CR 45-1 P 7733702245
AF2-4CR 56-1 P 7733702246

[illegible]

Spare parts list




6721905192.aa.RO

AF2-4CR 71-1 P	7733702247
AF2-4CR 80-1 P	7733702248
AF2-4CR 90-1 P	7733702249

2023/06	16	6721872423
---------	----	------------

Spare parts list




6721905139.aa.RO

AF2-DL 15-1 P	7733702254
AF2-DL 22-1 P	7733702255
AF2-DL 28-1 P	7733702256
AF2-DL 36-1 P	7733702257
AF2-DL 45-1 P	7733702258
AF2-DL 56-1 P	7733702259

	Description	Ordering no.	AF2-DL 15-1 P	AF2-DL 22-1 P	AF2-DL 28-1 P	AF2-DL 36-1 P	AF2-DL 45-1 P	AF2-DL 56-1 P											Remarks
1	Chassis	8 750 503 035	■	■	■														
1	Chassis	8 750 503 065				■													
1	Chassis	8 750 503 079					■	■											
2	Side panel	8 750 503 036	■	■	■	■	■	■											
3	Drain pan	8 750 503 037	■	■	■														
3	Drain pan	8 750 503 066				■													
3	Drain pan	8 750 503 080					■	■											
4	Top cover	8 750 503 038	■	■	■														
4	Top cover	8 750 503 067				■													
4	Top cover	8 750 503 081					■	■											
5	Front cover	8 750 503 039	■	■	■														
5	Front cover	8 750 503 068				■													
5	Front cover	8 750 503 082					■	■											
6	Air filter	8 750 503 040	■	■	■														
6	Air filter	8 750 503 069				■													
6	Air filter	8 750 503 083					■	■											
7	Fan	8 750 503 041	■	■	■														
7	Fan	8 750 503 070				■													
7	Fan	8 750 503 084					■	■											
8	Cover	8 750 503 042	■	■	■														
8	Fan	8 750 503 071				■													
8	Fan	8 750 503 085					■	■											
9	Casing oben	8 750 503 043	■	■	■														
9	Cover	8 750 503 072				■													
9	Cover	8 750 503 086					■	■											
10	Casing unten	8 750 503 044	■	■	■														
10	Cover	8 750 503 073				■													
10	Cover	8 750 503 087					■	■											
11	Brushless DC Motor	8 750 503 045	■	■	■	■													
11	Brushless DC Motor	8 750 503 088					■	■											
12	Cover	8 750 503 046	■	■	■	■	■	■											
13	Control box compl	8 750 503 047	■	■	■	■													
13	Control box compl	8 750 503 089					■												
13	Control box compl	8 750 503 090						■											
14	Room temperature sensor T1	8 750 503 014	■	■	■	■	■	■											
15	Main control board	8 750 503 048	■	■	■	■													
15	Main control board	8 750 503 091					■												
15	Main control board	8 750 503 092						■											
16	Cover	8 750 503 049	■	■	■	■	■	■											
17	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■	■	■											
18	Humidity Sensor	8 750 503 018	■	■	■	■	■	■											
19	Drain pump compl	8 750 503 050	■	■	■	■	■	■											
20	Drain pump	8 750 502 981	■	■	■	■	■	■											
21	Drain pipe	8 750 503 051	■	■	■	■	■	■											
22	Support	8 750 503 052	■	■	■	■	■	■											
23	Water level switch	7 739 831 436	■	■	■	■	■	■											
24	Support	8 750 503 053	■	■	■	■	■	■											
25	Sealing	8 750 503 054	■	■	■	■	■	■											
AF2-DL 15-1 P		7733702254																	
AF2-DL 22-1 P		7733702255																	
AF2-DL 28-1 P		7733702256																	
AF2-DL 36-1 P		7733702257																	
AF2-DL 45-1 P		7733702258																	
AF2-DL 56-1 P		7733702259																	

Spare parts list




6721905139.aa.RO

AF2-DL 15-1 P	7733702254
AF2-DL 22-1 P	7733702255
AF2-DL 28-1 P	7733702256
AF2-DL 36-1 P	7733702257
AF2-DL 45-1 P	7733702258
AF2-DL 56-1 P	7733702259

	Description	Ordering no.	AF2-DL 15-1 P	AF2-DL 22-1 P	AF2-DL 28-1 P	AF2-DL 36-1 P	AF2-DL 45-1 P	AF2-DL 56-1 P												Remarks
26	Side panel foam	8 750 503 055	■	■	■															
26	Side panel foam	8 750 503 074				■														
26	Side panel foam	8 750 503 093					■	■												
27	Evaporator compl	8 750 503 056	■	■	■															
27	Evaporator compl	8 750 503 075				■														
27	Evaporator compl	8 750 503 094					■	■												
28	Support	8 750 503 057	■	■	■	■	■	■												
29	Evaporator	8 750 503 058	■	■	■															
29	Evaporator	8 750 503 076				■														
29	Evaporator	8 750 503 095					■	■												
30	Side panel	8 750 503 059	■	■	■	■	■	■												
31	Pipe temp. sensor T2	7 739 831 460	■	■	■	■	■	■												
32	Evaporator input pipe	8 750 503 060	■	■	■															
32	Evaporator input pipe	8 750 503 077				■														
32	Evaporator input pipe	8 750 503 096					■	■												
33	Expansion valve compl	8 750 503 061	■	■	■	■	■	■												
34	Expansion valve	8 750 502 126	■	■	■	■	■	■												
35	Evaporator input pipe	8 750 503 062	■	■	■															
35	Evaporator input pipe	8 750 503 078				■														
35	Evaporator input pipe	8 750 503 097					■	■												
36	Pipe temperature sensor T2A	8 750 503 063	■	■	■	■	■	■												
37	Evaporator output pipe	8 750 503 064	■	■	■	■														
37	Evaporator output pipe	8 750 503 098				■	■													
38	Pipe temperature sensor T2B	8 750 502 987	■	■	■	■	■	■												
AF2-DL 15-1 P		7733702254																		
AF2-DL 22-1 P		7733702255																		
AF2-DL 28-1 P		7733702256																		
AF2-DL 36-1 P		7733702257																		
AF2-DL 45-1 P		7733702258																		
AF2-DL 56-1 P		7733702259																		


Spare parts list



6721905180.aa.RO

2023/06	22	6721872423
---------	----	------------

Spare parts list





6721905181.aa.RO

AF2-DL 112-1 P	7733702263
AF2-DL 80-1 P	7733702261
AF2-DL 90-1 P	7733702262

2023/06	24	6721872423
---------	----	------------

Spare parts list




6721905184.aa.RO

AF2-DM 112-1 P	7733702273
AF2-DM 125-1 P	7733702274
AF2-DM 140-1 P	7733702275
AF2-DM 160-1 P	7733702276

	Description	Ordering no.	AF2-DM 112-1 P	AF2-DM 125-1 P	AF2-DM 140-1 P	AF2-DM 160-1 P													Remarks
1	Control box compl	8 750 503 185	■	■	■	■													
2	Room temperature sensor T1	8 750 503 014	■	■	■	■													
3	Main control board	8 750 503 186	■	■	■	■													
4	Reactor	7 739 834 837	■	■	■	■													
5	Humidity Sensor	8 750 503 144	■	■	■	■													
6	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■													
7	Drain pump compl	8 750 503 145	■	■	■	■													
8	Drain pump	8 750 502 981	■	■	■	■													
9	Drain pipe	8 750 503 051	■	■	■	■													
10	Support	8 750 503 146	■	■	■	■													
11	Water level switch	7 739 831 436	■	■	■	■													
12	Support	8 750 503 147	■	■	■	■													
13	Side panel foam	8 750 503 148	■	■	■	■													
14	Sealing	8 750 503 149	■	■	■	■													
15	Side panel foam	8 750 503 202	■	■	■	■													
16	Evaporator compl	8 750 503 203	■	■	■	■													
17	Evaporator input pipe	8 750 503 205	■	■	■	■													
18	Expansion valve compl	8 750 503 192	■	■	■	■													
19	Expansion valve	8 750 503 138	■	■	■	■													
20	Pipe temperature sensor T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■													
21	Pipe temp. sensor T2	7 739 831 460	■	■	■	■													
22	Pipe temperature sensor T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■													
23	Support plate	8 750 503 201	■	■	■	■													
24	Chassis	8 750 503 207	■	■	■	■													
25	Side panel foam	8 750 503 157	■	■	■	■													
26	Side panel	8 750 503 158	■	■	■	■													
27	Front cover	8 750 503 208	■	■	■	■													
28	Drain pan	8 750 503 209	■	■	■	■													
29	Top cover	8 750 503 210	■	■	■	■													
30	Top cover	8 750 503 211	■	■	■	■													
31	Cover	8 750 503 163	■	■	■	■													
32	Fan	8 750 503 162	■	■	■	■													
33	Support plate	8 750 503 200	■	■	■	■													
34	Air filter	8 750 503 212	■	■	■	■													
35	Cover	8 750 503 165	■	■	■	■													
36	Brushless DC Motor	8 750 503 213	■	■	■	■													
37	Rubber pad	8 733 501 660	■	■	■	■													
38	Coupling	8 750 503 107	■	■	■	■													
39	Connecting shaft	8 750 503 214	■	■	■	■													
40	Bearing	7 739 831 455	■	■	■	■													
41	Support	8 750 503 215	■	■	■	■													
AF2-DM 112-1 P		7733702273																	
AF2-DM 125-1 P		7733702274																	
AF2-DM 140-1 P		7733702275																	
AF2-DM 160-1 P		7733702276																	

Spare parts list




6721905140.aa.RO

AF2-DM 15-1 P	7733702264
AF2-DM 22-1 P	7733702265
AF2-DM 28-1 P	7733702266
AF2-DM 36-1 P	7733702267
AF2-DM 45-1 P	7733702268

	Description	Ordering no.	AF2-DM 15-1 P	AF2-DM 22-1 P	AF2-DM 28-1 P	AF2-DM 36-1 P	AF2-DM 45-1 P												Remarks
1	Control box compl	8 750 503 142	■	■	■	■	■												
2	Room temperature sensor T1	8 750 503 014	■	■	■	■	■												
3	Main control board	8 750 503 143	■	■	■	■	■												
4	Humidity Sensor	8 750 503 018	■	■	■	■	■												
5	Connection cable	8 750 503 019	■	■	■	■	■												
6	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■	■												
7	Drain pump compl	8 750 503 145	■	■	■	■	■												
8	Drain pump	8 750 502 981	■	■	■	■	■												
9	Drain pipe	8 750 503 051	■	■	■	■	■												
10	Support	8 750 503 146	■	■	■	■	■												
11	Water level switch	7 739 831 436	■	■	■	■	■												
12	Support	8 750 503 147	■	■	■	■	■												
13	Side panel foam	8 750 503 148	■	■	■	■	■												
14	Sealing	8 750 503 149	■	■	■	■	■												
15	Side panel foam	8 750 503 150	■	■	■	■	■												
16	Evaporator compl	8 750 503 151	■	■	■	■													
16	Evaporator compl	8 750 503 152					■												
17	Evaporator input pipe	8 750 503 153	■	■	■	■													
17	Evaporator input pipe	8 750 503 154					■												
18	Expansion valve compl	8 750 503 155	■	■	■	■	■												
19	Expansion valve	8 750 502 126	■	■	■	■	■												
20	Pipe temperature sensor T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■	■												
21	Pipe temp. sensor T2	7 739 831 460	■	■	■	■	■												
22	Pipe temperature sensor T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■	■												
23	Chassis	8 750 503 156	■	■	■	■	■												
24	Side panel foam	8 750 503 157	■	■	■	■	■												
25	Side panel	8 750 503 158	■	■	■	■	■												
26	Drain pan	8 750 503 159	■	■	■	■	■												
27	Top cover	8 750 503 160	■	■	■	■	■												
28	Top cover	8 750 503 161	■	■	■	■	■												
29	Fan	8 750 503 162	■	■	■	■	■												
30	Cover	8 750 503 163	■	■	■	■	■												
31	Air filter	8 750 503 164	■	■	■	■	■												
32	Cover	8 750 503 165	■	■	■	■	■												
33	Brushless DC Motor	8 750 503 166	■	■	■	■	■												
34	Front cover	8 750 503 167	■	■	■	■	■												
AF2-DM 15-1 P		7733702264																	
AF2-DM 22-1 P		7733702265																	
AF2-DM 28-1 P		7733702266																	
AF2-DM 36-1 P		7733702267																	
AF2-DM 45-1 P		7733702268																	

Spare parts list




6721905182.aa.RO

AF2-DM 56-1 P
AF2-DM 71-1 P

7733702269
7733702270

[illegible]

Spare parts list




6721905183.aa.RO

AF2-DM 80-1 P
AF2-DM 90-1 P

7733702271
7733702272

[illegible]


Spare parts list



6721905135.aa.RO

2023/06	34	6721872423
---------	----	------------

Spare parts list



6721905136.aa.RO

AF2-W 15-1	7733702277
AF2-W 22-1	7733702278
AF2-W 28-1	7733702279
AF2-W 36-1	7733702280
AF2-W 45-1	7733702281
AF2-W 56-1	7733702282

	Description	Ordering no.	AF2-W 15-1	AF2-W 22-1	AF2-W 28-1	AF2-W 36-1	AF2-W 45-1	AF2-W 56-1												Remarks
1	Main control board	8 750 503 216	■	■	■															
1	Main control board	8 750 503 237	■				■	■												
2	Display compl	8 750 503 217	■	■	■	■	■	■												
3	PCB Display	8 750 503 218	■	■	■	■	■	■												
4	Pipe temperature sensor T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■	■	■												
5	Pipe Temp. sensor assy	7 739 834 832	■	■	■	■	■	■												
6	Evaporator compl	8 750 503 219	■	■																
6	Evaporator compl	8 750 503 235			■	■														
6	Evaporator compl	8 750 503 238					■	■												
7	Evaporator input pipe	8 750 503 220	■	■																
7	Evaporator input pipe	8 750 503 236			■	■														
7	Evaporator input pipe	8 750 503 239					■	■												
8	Expansion valve	8 750 502 144	■	■	■	■	■	■												
9	Pipe temperature sensor T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■	■	■												
10	Installation board	8 750 503 221		■	■	■	■	■												
10	Louver	8 750 503 222	■	■	■	■														
11	Brushless DC Motor	8 750 503 223	■	■	■	■	■	■												
11	Louver	8 750 503 240					■	■												
12	Motor cover	8 750 503 224	■	■	■	■	■	■												
13	Drain pan compl	8 750 503 225	■	■	■	■														
14	Stepper motor	8 750 503 226	■	■	■	■	■	■												
14	Drain pan compl	8 750 503 241					■	■												
15	Stepper Motor	8 750 503 541	■	■	■	■	■	■												
16	Drain hose	8 750 503 542	■	■	■	■	■	■												
17	Air filter	8 750 503 227	■	■	■	■														
18	Panel frame	8 750 503 228	■	■	■	■														
18	Air filter	8 750 503 242					■	■												
19	Front panel	8 750 503 229	■	■	■	■														
19	Panel frame	8 750 503 243					■	■												
20	Room temperature sensor	8 750 503 230	■	■	■	■	■	■												
20	Front panel	8 750 503 244					■	■												
21	Fan	8 750 503 231	■	■	■	■														
22	Drainage pipe	8 733 501 338	■	■	■	■	■	■												
22	Fan	8 750 503 245					■	■												
23	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■	■	■												
24	Humidity Sensor	8 750 503 232	■	■	■	■	■	■												
25	Humidity Sensor	8 750 503 018	■	■	■	■	■	■												
26	Human sensor	8 750 503 233	■	■	■	■	■	■												
AF2-W 15-1		7733702277																		
AF2-W 22-1		7733702278																		
AF2-W 28-1		7733702279																		
AF2-W 36-1		7733702280																		
AF2-W 45-1		7733702281																		
AF2-W 56-1		7733702282																		



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany