


AF4300A 8-62

DE



6721905133.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyin ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installálásához/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკვეთი კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行, 同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

AF4300A 12-1	7 733 702 219	5
AF4300A 14-1	7 733 702 220	5
AF4300A 16-1	7 733 702 221	5
AF4300A 18-1	7 733 702 222	5
AF4300A 12-3	7 733 702 223	9
AF4300A 14-3	7 733 702 224	9
AF4300A 16-3	7 733 702 225	9
AF4300A 18-3	7 733 702 226	9
AF4300A 25-3	7 733 702 227	13
AF4300A 28-3	7 733 702 228	13
AF4300A 33-3	7 733 702 229	13
AF4300A 40-3	7 733 702 230	13
AF4300A 45-3	7 733 702 231	13
AF4300A 50-3	7 733 702 232	13
AF4300A 56-3	7 733 702 233	13
AF4300A 62-3	7 733 702 234	13
AF4300A 10-1	7 733 702 218	19
AF4300A 8-1	7 733 702 217	19

Ersatzteilliste




6721905169.aa.RO

AF4300A 12-1	7733702219
AF4300A 14-1	7733702220
AF4300A 16-1	7733702221
AF4300A 18-1	7733702222

Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF4300A 12-1	AF4300A 14-1	AF4300A 16-1	AF4300A 18-1															Bemerkungen
1 Abdeckung	8 750 501 800	■	■	■	■															
2 Ring	8 750 503 246	■	■	■	■															
3 Gitter	8 750 503 247	■	■	■	■															
4 Vorderwand	8 750 503 248	■	■	■	■															
5 Gebläse	8 750 503 249	■	■	■	■															
6 Kompressor	8 750 503 301	■	■	■	■															
7 Steuerung kompl	8 750 503 252	■	■	■	■															
8 Hauptleiterplatte	8 750 503 255	■	■	■	■															
9 Deckel	8 750 503 256	■	■	■	■															
10 Gas/Flüssigkeitsabscheider	8 750 503 257	■	■	■	■															
11 Griff	8 750 502 059	■	■	■	■															
12 Expansionsventil	8 750 503 324	■	■	■	■															
13 Expansionsventil	8 750 503 309	■	■	■	■															
14 Seitenwand rechts	8 750 503 261	■	■	■	■															
15 Plattenwärmetauscher	8 750 503 262	■	■	■	■															
16 Plattenwärmetauscher	8 750 503 263	■	■	■	■															
17 Filter	7 739 830 991	■	■	■	■															
18 Ventil	7 739 832 233	■	■	■	■															
19 Expansionsventil	8 750 503 264	■	■	■	■															
20 Trägerplatte	8 750 503 266	■	■	■	■															
21 Anschlussklemme	7 739 831 115	■	■	■	■															
22 Deckel	8 750 503 267	■	■	■	■															
23 Seitenwand rechts	8 750 503 268	■	■	■	■															
24 Griff	8 750 503 269	■	■	■	■															
25 Griff	8 750 503 270	■	■	■	■															
26 Abdeckung	8 750 503 271	■	■	■	■															
27 Halterung	8 750 503 272	■	■	■	■															
28 Vierwegeventil kompl	8 750 503 312	■	■	■	■															
29 Vierwegeventil kompl	8 750 503 313	■	■	■	■															
30 Ventil Flüssigleitung	8 750 501 514	■	■	■	■															
31 Rohr kompl	8 750 503 314	■	■	■	■															
32 Druckschalter	8 750 503 276	■	■	■	■															
33 Drucksensor	8 750 503 277	■	■	■	■															
34 Ventil	7 739 830 817	■	■	■	■															
35 Ölabscheider	8 750 503 278	■	■	■	■															
36 Filter	7 739 830 975	■	■	■	■															
37 Filter	7 739 830 938	■	■	■	■															
38 Verflüssiger	8 750 503 316	■	■	■	■															
39 Auslassrohr Verflüssiger	8 750 503 317	■	■	■	■															
40 Filter	8 750 503 318	■	■	■	■															
41 Schutzgitter	8 750 503 283	■	■	■	■															
42 Verbindungsrohr kompl	8 750 503 284	■	■	■	■															
43 Drucksensor	8 750 503 285	■	■	■	■															
44 Kühlkörper	8 750 503 286	■	■	■	■															
45 Steuerung kompl	8 750 503 325	■	■	■	■															
46 Hauptleiterplatte	8 750 503 326	■	■	■	■															
47 Halterung	8 750 503 291	■	■	■	■															
48 Abdeckung	8 750 503 294	■	■	■	■															
AF4300A 12-1	7733702219																			
AF4300A 14-1	7733702220																			
AF4300A 16-1	7733702221																			
AF4300A 18-1	7733702222																			

Ersatzteilliste




6721905169.aa.RO

AF4300A 12-1	7733702219
AF4300A 14-1	7733702220
AF4300A 16-1	7733702221
AF4300A 18-1	7733702222

Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF4300A 12-1	AF4300A 14-1	AF4300A 16-1	AF4300A 18-1															Bemerkungen
49 Gleichstrommotor	8 750 503 295	■	■	■	■															
50 Seitenteil	8 750 503 296	■	■	■	■															
51 Drainagerohr	8 750 503 297	■	■	■	■															
52 Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■															
53 Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■															
54 Rohrtemperatursensor T8:CN8	8 733 501 622	■	■	■	■															
55 Temperaturfühler (Baugruppe) T3:CN8	7 739 831 226	■	■	■	■															
56 Temperaturfühler (Baugruppe) TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■	■															
57 Temperaturfühler (Baugruppe) T6B:CN4	7 739 831 967	■	■	■	■															
58 Raumtemperaturfühler T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■															
59 Vorlauffühler T7C1:CN4	8 750 503 299	■	■	■	■															
60 Heizstab Kompressor	8 750 503 323	■	■	■	■															

AF4300A 12-1	7733702219
AF4300A 14-1	7733702220
AF4300A 16-1	7733702221
AF4300A 18-1	7733702222

Ersatzteilliste






AF4300A 12-3	7733702223
AF4300A 14-3	7733702224
AF4300A 16-3	7733702225
AF4300A 18-3	7733702226

6721905170.aa.RO

Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF4300A 12-3	AF4300A 14-3	AF4300A 16-3	AF4300A 18-3															Bemerkungen
1 Abdeckung	8 750 501 800	■	■	■	■															
2 Ring	8 750 503 246	■	■	■	■															
3 Gitter	8 750 503 247	■	■	■	■															
4 Vorderwand	8 750 503 248	■	■	■	■															
5 Gebläse	8 750 503 249	■	■	■	■															
6 Kompressor	8 750 503 301	■	■	■	■															
7 Steuerung kompl	8 750 503 302	■	■	■	■															
8 Hauptleiterplatte	8 750 503 255	■	■	■	■															
9 Leiterplatte Netzfilter	8 750 503 303	■	■	■	■															
10 Leiterplatte Frequenzrichter	8 750 503 304	■	■	■	■															
11 Sicherung	8 750 503 306	■	■	■	■															
12 Deckel	8 750 503 256	■	■	■	■															
13 Gas/Flüssigkeitsabscheider	8 750 503 257	■	■	■	■															
14 Griff	8 750 502 059	■	■	■	■															
15 Expansionsventil	8 750 503 308	■	■	■	■															
16 Expansionsventil	8 750 503 309	■	■	■	■															
17 Seitenwand rechts	8 750 503 261	■	■	■	■															
18 Plattenwärmetauscher	8 750 503 310	■	■	■	■															
19 Plattenwärmetauscher	8 750 503 263	■	■	■	■															
20 Filter	7 739 830 991	■	■	■	■															
21 Ventil	7 739 832 233	■	■	■	■															
22 Expansionsventil	8 750 503 264	■	■	■	■															
23 Trägerplatte	8 750 503 266	■	■	■	■															
24 Anschlussklemme	7 739 831 219	■	■	■	■															
25 Deckel	8 750 503 267	■	■	■	■															
26 Seitenwand rechts	8 750 503 268	■	■	■	■															
27 Griff	8 750 503 269	■	■	■	■															
28 Griff	8 750 503 270	■	■	■	■															
29 Abdeckung	8 750 503 271	■	■	■	■															
30 Halterung	8 750 503 272	■	■	■	■															
31 Vierwegeventil kompl	8 750 503 312	■	■	■	■															
32 Vierwegeventil kompl	8 750 503 313	■	■	■	■															
33 Ventil Flüssigleitung	8 750 501 514	■	■	■	■															
34 Rohr kompl	8 750 503 314	■	■	■	■															
35 Druckschalter	8 750 503 276	■	■	■	■															
36 Drucksensor	8 750 503 277	■	■	■	■															
37 Ventil	7 739 830 817	■	■	■	■															
38 Ölabscheider	8 750 503 278	■	■	■	■															
39 Filter	7 739 830 975	■	■	■	■															
40 Filter	7 739 830 938	■	■	■	■															
41 Verflüssiger	8 750 503 316	■	■	■	■															
42 Auslassrohr Verflüssiger	8 750 503 317	■	■	■	■															
43 Filter	8 750 503 318	■	■	■	■															
44 Schutzgitter	8 750 503 283	■	■	■	■															
45 Verbindungsrohr kompl	8 750 503 284	■	■	■	■															
46 Drucksensor	8 750 503 285	■	■	■	■															
47 Trafo kompl	8 750 503 319	■	■	■	■															
48 Transformator	8 750 503 320	■	■	■	■															
AF4300A 12-3	7733702223																			
AF4300A 14-3	7733702224																			
AF4300A 16-3	7733702225																			
AF4300A 18-3	7733702226																			

Ersatzteilliste







6721905170.aa.RO

AF4300A 12-3	7733702223
AF4300A 14-3	7733702224
AF4300A 16-3	7733702225
AF4300A 18-3	7733702226

Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF4300A 12-3	AF4300A 14-3	AF4300A 16-3	AF4300A 18-3															Bemerkungen
49 Abdeckung	8 750 503 294	■	■	■	■															
50 Gleichstrommotor	8 750 503 322	■	■	■	■															
51 Seitenteil	8 750 503 296	■	■	■	■															
52 Drainagerohr	8 750 503 297	■	■	■	■															
53 Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■															
54 Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■															
55 Rohrtemperatursensor T8:CN8	8 733 501 622	■	■	■	■															
56 Temperaturfühler (Baugruppe) T3:CN8	7 739 831 226	■	■	■	■															
57 Temperaturfühler (Baugruppe) TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■	■															
58 Temperaturfühler (Baugruppe) T6B:CN4	7 739 831 967	■	■	■	■															
59 Raumtemperaturfühler T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■															
60 Vorlauffühler T7C1:CN4	8 750 503 299	■	■	■	■															
61 Heizstab Kompressor	8 750 503 323	■	■	■	■															

AF4300A 12-3	7733702223
AF4300A 14-3	7733702224
AF4300A 16-3	7733702225
AF4300A 18-3	7733702226

Ersatzteilliste







6721905138.aa.RO

AF4300A 25-3	7733702227
AF4300A 28-3	7733702228
AF4300A 33-3	7733702229
AF4300A 40-3	7733702230
AF4300A 45-3	7733702231
AF4300A 50-3	7733702232

AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 62-3	7733702234

Ersatzteilliste







6721905138.aa.RO

AF4300A 25-3	7733702227
AF4300A 28-3	7733702228
AF4300A 33-3	7733702229
AF4300A 40-3	7733702230
AF4300A 45-3	7733702231
AF4300A 50-3	7733702232

AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 62-3	7733702234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF4300A 25-3	AF4300A 28-3	AF4300A 33-3	AF4300A 40-3	AF4300A 45-3	AF4300A 50-3	AF4300A 56-3	AF4300A 62-3	Bemerkungen
30 Seitenwand rechts	8 750 503 345	■	■	■	■	■	■	■		
31 Trennwand	8 750 503 346	■	■	■	■	■	■	■		
32 Steuerung kompl	8 750 503 399							■	■	
33 Steuerung kompl	8 750 503 347	■	■	■	■					
33 Hauptleiterplatte	8 750 503 348	■	■	■	■	■	■	■		
33 Steuerung kompl	8 750 503 379						■	■		
34 Anschlussklemme	8 750 503 400							■	■	
35 Anschlussklemme	8 750 503 349	■	■	■	■	■	■			
35 Transformator	8 750 503 401							■	■	
36 Transformator	8 750 503 350	■	■	■	■	■	■			
36 Leiterplatte Frequenzrichter	8 750 503 402							■	■	
37 Leiterplatte Frequenzrichter	8 750 503 351	■	■	■	■					
37 Leiterplatte Frequenzrichter	8 750 503 380						■	■		
37 Leiterplatte Netzfilter	8 750 503 403							■	■	
38 Leiterplatte Netzfilter	8 750 503 352	■	■	■	■					
38 Leiterplatte Netzfilter	8 750 503 381						■	■		
38 Leiterplatte Frequenzrichter	8 750 503 382						■	■	■	
39 Leiterplatte Frequenzrichter	8 750 503 353	■	■	■	■					
39 Plattenwärmetauscher	8 750 503 354	■	■	■	■	■	■	■		
40 Sicherungsplatine	8 750 503 404							■	■	
41 Sicherungsplatine	8 750 503 355	■	■	■	■	■	■			
41 Verflüssiger	8 750 503 405							■	■	
42 Verflüssiger	8 750 503 356	■	■							
42 Verflüssiger	8 750 503 367			■						
42 Verflüssiger	8 750 503 369				■					
42 Verflüssiger	8 750 503 383						■	■		
42 Verflüssiger	8 750 503 406							■	■	
43 Verflüssiger	8 750 503 357	■	■							
43 Verflüssiger	8 750 503 368			■						
43 Verflüssiger	8 750 503 370				■					
43 Verflüssiger	8 750 503 384						■	■		
43 Abdeckung	8 750 503 385						■	■	■	
44 Abdeckung	8 750 503 358	■	■	■	■					
44 Halterung	8 750 503 359	■	■	■	■	■	■	■		
45 Strebe	8 750 503 360	■	■	■	■	■	■	■		
46 Gleichstrommotor	8 750 503 386						■	■	■	
47 Gebläse	7 739 838 041						■	■	■	
47 Gleichstrommotor	8 750 503 322	■	■	■	■					
48 Axialventilator	7 739 830 789						■	■	■	
48 Gebläse	8 750 503 249	■	■	■	■					
49 Seitenwand rechts	8 750 503 361	■	■	■						
49 Seitenwand rechts	8 750 503 387						■	■	■	
50 Griff	8 750 503 269	■	■	■	■	■	■	■		
51 Ventilplatte	8 750 503 362	■	■	■	■	■	■	■		
52 Vorderwand	8 750 503 363	■	■	■	■					
52 Vorderwand	8 750 503 388						■	■	■	
53 Gitter	8 750 503 247	■	■	■	■					
53 Gitter	8 750 503 389						■	■	■	
AF4300A 25-3	7733702227						AF4300A 56-3	7733702233		
AF4300A 28-3	7733702228						AF4300A 62-3	7733702234		
AF4300A 33-3	7733702229									
AF4300A 40-3	7733702230									
AF4300A 45-3	7733702231									
AF4300A 50-3	7733702232									

Ersatzteilliste



6721905138.aa.RO


AF4300A 25-3	7733702227
AF4300A 28-3	7733702228
AF4300A 33-3	7733702229
AF4300A 40-3	7733702230
AF4300A 45-3	7733702231
AF4300A 50-3	7733702232

AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 62-3	7733702234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF4300A 25-3	AF4300A 28-3	AF4300A 33-3	AF4300A 40-3	AF4300A 45-3	AF4300A 50-3	AF4300A 56-3	AF4300A 62-3											Bemerkungen
54 Gitter	8 750 503 364	■	■	■	■															
54 Gitter	8 750 503 365	■	■	■	■															
55 Ring	8 750 503 390						■	■	■											
56 Abdeckung	8 750 501 800	■	■	■	■				■											
56 Ring	8 750 503 246	■	■	■	■															
57 Gitter	8 750 503 391						■	■	■											
58 Raumtemperaturfühler T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■	■	■	■											
59 Rohrtemperaturfühler	8 750 503 366	■	■	■	■	■	■	■	■											
60 Temperaturfühler	8 750 501 798	■	■	■	■	■	■	■	■											
61 Temperaturfühler kompl	8 733 501 619	■	■	■	■	■	■	■	■											
62 Temperaturfühler (Baugruppe)	7 739 831 667	■	■	■	■	■	■	■	■											

AF4300A 25-3	7733702227	AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 28-3	7733702228	AF4300A 62-3	7733702234
AF4300A 33-3	7733702229		
AF4300A 40-3	7733702230		
AF4300A 45-3	7733702231		
AF4300A 50-3	7733702232		

Ersatzteilliste




6721905137.aa.RO

AF4300A 10-1
AF4300A 8-1

7733702218
7733702217

Ersatzteilliste



6721905137.aa.RO

AF4300A 10-1
AF4300A 8-1

7733702218
7733702217



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany