


AF2 IDU DE



6721905134.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

AF2-4CC 15-1 P	7 733 702 235	5
AF2-4CC 22-1 P	7 733 702 236	5
AF2-4CC 28-1 P	7 733 702 237	5
AF2-4CC 36-1 P	7 733 702 238	5
AF2-4CC 45-1 P	7 733 702 239	5
AF2-4CC 56-1 P	7 733 702 240	5
AF2-4CC 63-1 P	7 733 702 241	5
AF2-4CR 100-1 P	7 733 702 250	7
AF2-4CR 112-1 P	7 733 702 251	9
AF2-4CR 28-1 P	7 733 702 243	9
AF2-4CR 36-1 P	7 733 702 244	9
AF2-4CR 140-1 P	7 733 702 252	11
AF2-4CR 45-1 P	7 733 702 245	13
AF2-4CR 56-1 P	7 733 702 246	13
AF2-4CR 71-1 P	7 733 702 247	15
AF2-4CR 80-1 P	7 733 702 248	15
AF2-4CR 90-1 P	7 733 702 249	15
AF2-DL 15-1 P	7 733 702 254	17
AF2-DL 22-1 P	7 733 702 255	17
AF2-DL 28-1 P	7 733 702 256	17
AF2-DL 36-1 P	7 733 702 257	17
AF2-DL 45-1 P	7 733 702 258	17
AF2-DL 56-1 P	7 733 702 259	17
AF2-DL 71-1 P	7 733 702 260	21
AF2-DL 112-1 P	7 733 702 263	23
AF2-DL 80-1 P	7 733 702 261	23
AF2-DL 90-1 P	7 733 702 262	23
AF2-DM 112-1 P	7 733 702 273	25
AF2-DM 125-1 P	7 733 702 274	25
AF2-DM 140-1 P	7 733 702 275	25
AF2-DM 160-1 P	7 733 702 276	25
AF2-DM 15-1 P	7 733 702 264	27
AF2-DM 22-1 P	7 733 702 265	27
AF2-DM 28-1 P	7 733 702 266	27
AF2-DM 36-1 P	7 733 702 267	27
AF2-DM 45-1 P	7 733 702 268	27
AF2-DM 56-1 P	7 733 702 269	29
AF2-DM 71-1 P	7 733 702 270	29
AF2-DM 80-1 P	7 733 702 271	31
AF2-DM 90-1 P	7 733 702 272	31
AF2-PD 01	7 733 702 288	33
AF2-W 15-1	7 733 702 277	35
AF2-W 22-1	7 733 702 278	35
AF2-W 28-1	7 733 702 279	35
AF2-W 36-1	7 733 702 280	35
AF2-W 45-1	7 733 702 281	35
AF2-W 56-1	7 733 702 282	35




6720904170.ab.RO

AF2-4CC 15-1 P	7733702235
AF2-4CC 22-1 P	7733702236
AF2-4CC 28-1 P	7733702237
AF2-4CC 36-1 P	7733702238
AF2-4CC 45-1 P	7733702239
AF2-4CC 56-1 P	7733702240

AF2-4CC 63-1 P	7733702241
----------------	------------

2023/06	6	6721872422
---------	---	------------


Ersatzteilliste



6721905193.aa.RO

[illegible]

Ersatzteilliste




6721905190.aa.RO

AF2-4CR 112-1 P
AF2-4CR 28-1 P
AF2-4CR 36-1 P

7733702251
7733702243
7733702244

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-4CR 112-1 P	AF2-4CR 28-1 P	AF2-4CR 36-1 P														Bemerkungen
1	Rahmen	8 750 502 998		■	■														
1	Rahmen	8 750 503 023	■																
2	Abdeckung	8 750 502 999	■	■	■														
3	Gleichstrommotor	8 750 503 001		■	■														
3	Gleichstrommotor	8 750 503 024	■																
4	Verdampfer kompl	8 750 503 002		■	■														
4	Verdampfer kompl	8 750 503 025	■																
5	Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■														
6	Temperaturfühler (Baugruppe) TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■														
7	Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■														
8	Verdampfereinlassrohr	8 750 503 004		■	■														
8	Verdampfereinlassrohr	8 750 503 026	■																
9	Expansionsventil	8 750 502 144		■	■														
9	Expansionsventil	8 750 503 027	■																
10	Gebläse	8 750 503 005		■	■														
10	Gebläse	8 750 503 028	■																
11	Schalter Wasserstand	7 739 831 379	■	■	■														
12	Kondensatpumpe	8 750 503 006	■	■	■														
13	Kondensatablauf	8 750 503 007		■	■														
13	Kondensatablauf	8 750 503 029	■																
14	Dichtung	8 750 503 008	■	■	■														
15	Abdeckung	8 750 503 009	■	■	■														
16	Kondensatwanne	8 750 503 010		■	■														
16	Kondensatwanne	8 750 503 030	■																
17	Gitter	8 750 503 011		■	■														
17	Gitter	8 750 503 031	■																
18	Halterung	8 750 503 012	■	■	■														
19	Halterung	8 750 503 013	■	■	■														
20	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■	■	■														
21	Hauptleiterplatte	8 750 503 015		■	■														
21	Hauptleiterplatte	8 750 503 111	■																
22	Schutzgitter	8 750 503 016	■	■	■														
23	Abdeckung	8 750 503 017	■	■	■														
24	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 018	■	■	■														
25	Anschlusskabel	8 750 503 019	■	■	■														
26	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■	■	■														
AF2-4CR 112-1 P		7733702251																	
AF2-4CR 28-1 P		7733702243																	
AF2-4CR 36-1 P		7733702244																	


Ersatzteilliste



6721905194.aa.RO

[illegible]

Ersatzteilliste



6721905191.aa.RO

AF2-4CR 45-1 P
AF2-4CR 56-1 P


7733702245
7733702246

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-4CR 45-1 P	AF2-4CR 56-1 P														Bemerkungen
1	Rahmen	8 750 502 998	■	■														
2	Abdeckung	8 750 502 999	■	■														
3	Gleichstrommotor	8 750 503 001	■	■														
4	Verdampfer kompl	8 750 503 020	■	■														
5	Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■														
6	Temperaturfühler (Baugruppe) TL:CN3	7 739 831 359	■	■														
7	Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■														
8	Verdampfereinflussrohr	8 750 503 021	■	■														
9	Expansionsventil	8 750 502 144	■	■														
10	Gebläse	8 750 503 005	■	■														
11	Schalter Wasserstand	7 739 831 379	■	■														
12	Kondensatpumpe	8 750 503 006	■	■														
13	Kondensatablauf	8 750 503 007	■	■														
14	Dichtung	8 750 503 008	■	■														
15	Abdeckung	8 750 503 009	■	■														
16	Kondensatwanne	8 750 503 010	■	■														
17	Gitter	8 750 503 011	■	■														
18	Halterung	8 750 503 012	■	■														
19	Halterung	8 750 503 013	■	■														
20	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■	■														
21	Hauptleiterplatte	8 750 503 022	■	■														
22	Schutzgitter	8 750 503 016	■	■														
23	Abdeckung	8 750 503 017	■	■														
24	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 018	■	■														
25	Anschlusskabel	8 750 503 019	■	■														
26	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■	■														

AF2-4CR 45-1 P 7733702245

AF2-4CR 56-1 P 7733702246

Ersatzteilliste




6721905192.aa.RO

AF2-4CR 71-1 P
AF2-4CR 80-1 P
AF2-4CR 90-1 P

7733702247
7733702248
7733702249

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-4CR 71-1 P	AF2-4CR 80-1 P	AF2-4CR 90-1 P													Bemerkungen
1	Rahmen	8 750 503 023	■	■	■													
2	Abdeckung	8 750 502 999	■	■	■													
3	Gleichstrommotor	8 750 503 024	■	■	■													
4	Verdampfer kompl	8 750 503 025	■	■	■													
5	Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■													
6	Temperaturfühler (Baugruppe) TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■													
7	Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■													
8	Verdampfereinflussrohr	8 750 503 026	■	■	■													
9	Expansionsventil	8 750 503 027	■	■	■													
10	Gebläse	8 750 503 028	■	■	■													
11	Schalter Wasserstand	7 739 831 379	■	■	■													
12	Kondensatpumpe	8 750 503 006	■	■	■													
13	Kondensatablauf	8 750 503 029	■	■	■													
14	Dichtung	8 750 503 008	■	■	■													
15	Abdeckung	8 750 503 009	■	■	■													
16	Kondensatwanne	8 750 503 030	■	■	■													
17	Gitter	8 750 503 031	■	■	■													
18	Halterung	8 750 503 012	■	■	■													
19	Halterung	8 750 503 013	■	■	■													
20	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■	■	■													
21	Hauptleiterplatte	8 750 503 032	■	■	■													
22	Schutzgitter	8 750 503 016	■	■	■													
23	Abdeckung	8 750 503 017	■	■	■													
24	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 018	■	■	■													
25	Anschlusskabel	8 750 503 019	■	■	■													
26	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■	■	■													
AF2-4CR 71-1 P			7733702247															
AF2-4CR 80-1 P			7733702248															
AF2-4CR 90-1 P			7733702249															

Ersatzteilliste




6721905139.aa.RO

AF2-DL 15-1 P	7733702254
AF2-DL 22-1 P	7733702255
AF2-DL 28-1 P	7733702256
AF2-DL 36-1 P	7733702257
AF2-DL 45-1 P	7733702258
AF2-DL 56-1 P	7733702259

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-DL 15-1 P	AF2-DL 22-1 P	AF2-DL 28-1 P	AF2-DL 36-1 P	AF2-DL 45-1 P	AF2-DL 56-1 P											Bemerkungen
1	Rahmen	8 750 503 035	■	■	■														
1	Rahmen	8 750 503 065				■													
1	Rahmen	8 750 503 079					■	■											
2	Seitenwand	8 750 503 036	■	■	■	■	■	■											
3	Kondensatwanne	8 750 503 037	■	■	■														
3	Kondensatwanne	8 750 503 066				■													
3	Kondensatwanne	8 750 503 080					■	■											
4	Abdeckung	8 750 503 038	■	■	■														
4	Abdeckung	8 750 503 067				■													
4	Abdeckung	8 750 503 081					■	■											
5	Vorderwand	8 750 503 039	■	■	■														
5	Vorderwand	8 750 503 068				■													
5	Vorderwand	8 750 503 082					■	■											
6	Luftfilter	8 750 503 040	■	■	■														
6	Luftfilter	8 750 503 069				■													
6	Luftfilter	8 750 503 083					■	■											
7	Gebläse	8 750 503 041	■	■	■														
7	Gebläse	8 750 503 070				■													
7	Gebläse	8 750 503 084					■	■											
8	Deckel	8 750 503 042	■	■	■														
8	Gebläse	8 750 503 071				■													
8	Gebläse	8 750 503 085					■	■											
9	Gehäuse oben	8 750 503 043	■	■	■														
9	Abdeckung	8 750 503 072				■													
9	Abdeckung	8 750 503 086					■	■											
10	Gehäuse unten	8 750 503 044	■	■	■														
10	Abdeckung	8 750 503 073				■													
10	Abdeckung	8 750 503 087					■	■											
11	Gleichstrommotor	8 750 503 045	■	■	■	■													
11	Gleichstrommotor	8 750 503 088					■	■											
12	Deckel	8 750 503 046	■	■	■	■	■	■											
13	Steuerung kompl	8 750 503 047	■	■	■	■													
13	Steuerung kompl	8 750 503 089					■												
13	Steuerung kompl	8 750 503 090						■											
14	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■	■	■	■	■	■											
15	Hauptleiterplatte	8 750 503 048	■	■	■	■													
15	Hauptleiterplatte	8 750 503 091					■												
15	Hauptleiterplatte	8 750 503 092						■											
16	Deckel	8 750 503 049	■	■	■	■	■	■											
17	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■	■	■	■	■	■											
18	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 018	■	■	■	■	■	■											
19	Kondensatpumpe kompl	8 750 503 050	■	■	■	■	■	■											
20	Kondensatpumpe	8 750 502 981	■	■	■	■	■	■											
21	Drainagerohr	8 750 503 051	■	■	■	■	■	■											
22	Halterung	8 750 503 052	■	■	■	■	■	■											
23	Schalter Wasserstand	7 739 831 436	■	■	■	■	■	■											
24	Halterung	8 750 503 053	■	■	■	■	■	■											
25	Dichtung	8 750 503 054	■	■	■	■	■	■											
AF2-DL 15-1 P		7733702254																	
AF2-DL 22-1 P		7733702255																	
AF2-DL 28-1 P		7733702256																	
AF2-DL 36-1 P		7733702257																	
AF2-DL 45-1 P		7733702258																	
AF2-DL 56-1 P		7733702259																	

Ersatzteilliste




6721905139.aa.RO

AF2-DL 15-1 P	7733702254
AF2-DL 22-1 P	7733702255
AF2-DL 28-1 P	7733702256
AF2-DL 36-1 P	7733702257
AF2-DL 45-1 P	7733702258
AF2-DL 56-1 P	7733702259

2023/06	20	6721872422
---------	----	------------


Ersatzteilliste



6721905180.aa.RO

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-DL 71-1 P																Bemerkungen
1	Rahmen	8 750 503 099	■																
2	Seitenwand	8 750 503 100	■																
3	Lager	7 739 831 455	■																
4	Lager	8 750 503 101	■																
5	Trägerplatte	8 750 503 102	■																
6	Kondensatwanne	8 750 503 103	■																
7	Abdeckung	8 750 503 104	■																
8	Lager	8 750 503 105	■																
9	Abdeckung	8 750 503 087	■																
10	Abdeckung	8 750 503 086	■																
11	Gebläse	8 750 503 084	■																
12	Abdeckung	8 750 503 106	■																
13	Gummiauflage	8 733 501 660	■																
14	Kupplung	8 750 503 107	■																
15	Luftfilter	8 750 503 108	■																
16	Gebläse	8 750 503 070	■																
17	Abdeckung	8 750 503 072	■																
18	Abdeckung	8 750 503 073	■																
19	Gleichstrommotor	8 750 503 109	■																
20	Deckel	8 750 503 110	■																
21	Steuerung kompl	8 750 503 090	■																
22	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■																
23	Hauptleiterplatte	8 750 503 092	■																
24	Deckel	8 750 503 049	■																
25	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■																
26	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 018	■																
27	Vorderwand	8 750 503 112	■																
28	Kondensatpumpe kompl	8 750 503 050	■																
29	Halterung	8 750 503 052	■																
30	Drainagerohr	8 750 503 051	■																
31	Kondensatpumpe	8 750 502 981	■																
32	Schalter Wasserstand	7 739 831 436	■																
33	Halterung	8 750 503 053	■																
34	Dichtung	8 750 503 054	■																
35	Schaumstoff	8 750 503 113	■																
36	Verdampfer kompl	8 750 503 114	■																
37	Halterung	8 750 503 057	■																
38	Verdampfer	8 750 503 115	■																
39	Seitenwand	8 750 503 059	■																
40	Temperaturfühler (Baugruppe) T2	7 739 831 460	■																
41	Verdampfereinlassrohr	8 750 503 116	■																
42	Expansionsventil kompl	8 750 503 117	■																
43	Expansionsventil	8 750 502 126	■																
44	Verdampfereinlassrohr	8 750 503 118	■																
45	Rohrtemperaturfühler T2A	8 750 503 063	■																
46	Verdampferauslassrohr	8 750 503 119	■																
47	Rohrtemperaturfühler T2B	8 750 502 987	■																
AF2-DL 71-1 P 7733702260																			

Ersatzteilliste





6721905181.aa.RO

AF2-DL 112-1 P
AF2-DL 80-1 P
AF2-DL 90-1 P

7733702263
7733702261
7733702262

[illegible]

Ersatzteilliste




AF2-DM 112-1 P	7733702273
AF2-DM 125-1 P	7733702274
AF2-DM 140-1 P	7733702275
AF2-DM 160-1 P	7733702276

6721905184.aa.RO

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-DM 112-1 P	AF2-DM 125-1 P	AF2-DM 140-1 P	AF2-DM 160-1 P													Bemerkungen
1	Steuerung kompl	8 750 503 185	■	■	■	■													
2	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■	■	■	■													
3	Hauptleiterplatte	8 750 503 186	■	■	■	■													
4	Drosselspule	7 739 834 837	■	■	■	■													
5	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 144	■	■	■	■													
6	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■	■	■	■													
7	Kondensatpumpe kompl	8 750 503 145	■	■	■	■													
8	Kondensatpumpe	8 750 502 981	■	■	■	■													
9	Drainagerohr	8 750 503 051	■	■	■	■													
10	Halterung	8 750 503 146	■	■	■	■													
11	Schalter Wasserstand	7 739 831 436	■	■	■	■													
12	Halterung	8 750 503 147	■	■	■	■													
13	Schaumstoff	8 750 503 148	■	■	■	■													
14	Dichtung	8 750 503 149	■	■	■	■													
15	Schaumstoff	8 750 503 202	■	■	■	■													
16	Verdampfer kompl	8 750 503 203	■	■	■	■													
17	Verdampfereinlassrohr	8 750 503 205	■	■	■	■													
18	Expansionsventil kompl	8 750 503 192	■	■	■	■													
19	Expansionsventil	8 750 503 138	■	■	■	■													
20	Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■													
21	Temperaturfühler (Baugruppe) T2	7 739 831 460	■	■	■	■													
22	Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■													
23	Trägerplatte	8 750 503 201	■	■	■	■													
24	Rahmen	8 750 503 207	■	■	■	■													
25	Schaumstoff	8 750 503 157	■	■	■	■													
26	Seitenwand	8 750 503 158	■	■	■	■													
27	Vorderwand	8 750 503 208	■	■	■	■													
28	Kondensatwanne	8 750 503 209	■	■	■	■													
29	Abdeckung	8 750 503 210	■	■	■	■													
30	Abdeckung	8 750 503 211	■	■	■	■													
31	Abdeckung	8 750 503 163	■	■	■	■													
32	Gebläse	8 750 503 162	■	■	■	■													
33	Trägerplatte	8 750 503 200	■	■	■	■													
34	Luftfilter	8 750 503 212	■	■	■	■													
35	Abdeckung	8 750 503 165	■	■	■	■													
36	Gleichstrommotor	8 750 503 213	■	■	■	■													
37	Gummiauflage	8 733 501 660	■	■	■	■													
38	Kupplung	8 750 503 107	■	■	■	■													
39	Lager	8 750 503 214	■	■	■	■													
40	Lager	7 739 831 455	■	■	■	■													
41	Halterung	8 750 503 215	■	■	■	■													
AF2-DM 112-1 P		7733702273																	
AF2-DM 125-1 P		7733702274																	
AF2-DM 140-1 P		7733702275																	
AF2-DM 160-1 P		7733702276																	

Ersatzteilliste




6721905140.aa.RO

AF2-DM 15-1 P	7733702264
AF2-DM 22-1 P	7733702265
AF2-DM 28-1 P	7733702266
AF2-DM 36-1 P	7733702267
AF2-DM 45-1 P	7733702268

2023/06	28	6721872422
---------	----	------------

Ersatzteilliste




6721905182.aa.RO

AF2-DM 56-1 P
AF2-DM 71-1 P

7733702269
7733702270

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	AF2-DM 56-1 P	AF2-DM 71-1 P														Bemerkungen
1	Steuerung kompl	8 750 503 168	■	■														
2	Raumtemperaturfühler T1	8 750 503 014	■	■														
3	Hauptleiterplatte	8 750 503 169	■	■														
4	Feuchtigkeitssensor	8 750 503 018	■	■														
5	Anschlusskabel	8 750 503 019	■	■														
6	Kommunikationsmodul	8 750 502 989	■	■														
7	Kondensatpumpe kompl	8 750 503 145	■	■														
8	Kondensatpumpe	8 750 502 981	■	■														
9	Drainagerohr	8 750 503 051	■	■														
10	Halterung	8 750 503 146	■	■														
11	Schalter Wasserstand	7 739 831 436	■	■														
12	Halterung	8 750 503 147	■	■														
13	Schaumstoff	8 750 503 148	■	■														
14	Dichtung	8 750 503 149	■	■														
15	Schaumstoff	8 750 503 170	■	■														
16	Verdampfer kompl	8 750 503 171	■	■														
16	Verdampfer kompl	8 750 503 172		■														
17	Verdampfereinlassrohr	8 750 503 173	■															
18	Expansionsventil kompl	8 750 503 155	■															
18	Expansionsventil kompl	8 750 503 174		■														
19	Expansionsventil	8 750 502 126	■	■														
20	Rohrtemperaturfühler T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■														
21	Temperaturfühler (Baugruppe) T2	7 739 831 460	■	■														
22	Rohrtemperaturfühler T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■														
23	Rahmen	8 750 503 175	■	■														
24	Schaumstoff	8 750 503 157	■	■														
25	Seitenwand	8 750 503 158	■	■														
26	Kondensatwanne	8 750 503 176	■	■														
27	Abdeckung	8 750 503 177	■	■														
28	Abdeckung	8 750 503 178	■	■														
29	Gebälse	8 750 503 179	■	■														
30	Abdeckung	8 750 503 180	■	■														
31	Luftfilter	8 750 503 181	■	■														
32	Abdeckung	8 750 503 182	■	■														
33	Gleichstrommotor	8 750 503 183	■	■														
34	Vorderwand	8 750 503 184	■	■														
AF2-DM 56-1 P		7733702269																
AF2-DM 71-1 P		7733702270																

Ersatzteilliste




6721905183.aa.RO

AF2-DM 80-1 P
AF2-DM 90-1 P

7733702271
7733702272

[illegible]


Ersatzteilliste



6721905135.aa.RO

[illegible]

Ersatzteilliste



6721905136.aa.RO

AF2-W 15-1	7733702277
AF2-W 22-1	7733702278
AF2-W 28-1	7733702279
AF2-W 36-1	7733702280
AF2-W 45-1	7733702281
AF2-W 56-1	7733702282

2023/06	36	6721872422
---------	----	------------



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany